

Műfű lerakási útmutató

Telepítés előtt

Először is pontosan mérje fel a szükséges anyagmennyiséget, körültekintően határozza meg a lefedni kívánt terület nagyságát annak érdekében, hogy ne legyen sok a leeső hulladék.

Viszont mindig érdemes legalább 40-50cm-t ráhagyni, annyival többet rendelni, mert a terület adottsága befolyásolhatja a végső szükséges műfű mennyiséget.

Vegye figyelembe, hogy bármely, a talajon található egyenetlenség befolyásolhatja a telepítés utáni összképet, ezért fontos, hogy a talaj megfelelően legyen előkészítve.

Fontos:

Amennyiben a műfüvet méretre kell vágnia, akkor figyeljen arra, hogy mindig a tekercs hátoldalán kezdje a vágást, ügyelve arra, hogy a tűzött szálcsonókat nem vágja át.

A megfelelő szálirány (mindig egyező irányba mutassanak a műfű szálai) betartása elengedhetetlen, mert így elkerülhető, hogy a végső összképben látható színeltérés legyen.

Az illesztési hézag maximum 4mm lehet, (minél közelebb vágjuk el a széleket, de a tűzéseket ne vágjuk át!

A telepítéshez szükséges eszközök

- Műfű (A típus attól függ, hogy hova szeretne műfüvet telepíteni. Nyugodtan kérjen tanácsot tőlünk, szívesen segítünk az Önnek legmegfelelőbb típus kiválasztásában.)
- Zúzott kő vagy murva
- Vágókés
- Öntapadós illesztő szalag (Amennyiben a tekercseket illeszteni kell.)
- Műfű rögzítő túske
- Geotextil
- Szegély (A legjobb a beton, de lehet műanyag vagy fém is.)

A műfű telepítése

I. eset: Beton vagy kerámia aljzatra, illetve ha terület <20m²

Sok teendője nem lesz, egyszerűen csak győződjön meg róla, hogy a terület rendelkezik megfelelő vízelvezetéssel, enyhe lejtéssel mielőtt műfű vásárlás mellett dönt.

Tekerje ki a méretre szabott műfüvet a lefedni kívánt területre, úgy, hogy a szálakba pont beelásson, miután felseperte azt egy műanyag sörtéjű seprű vagy kefe segítségével. Ezután érdemes a széleken lesúlyozni a műfüvet. Erre kiváló és igen esztétikus megoldás lehet a kaspók, tuják egyéb kerti növények, esetleg átlátás gátlók használata.

sarayszonyegek.hu

+3630-283-8737 / +3630-382-2246

info@sarayszonyegek.hu

II. eset: Már meglévő füves, gyomos talajra

1. Először az alapot kell előkészítenie. Ez azt jelenti, hogy a talaj felső rétegét 7-10cm mélyen el kell távolítani.
2. Utána a szegélyt kell kialakítani, hiszen a műfüvet minden oldalról szegéllyel kell ellátni (pl. műanyag ágyás, vagy térkő szegéllyel).
3. Ezután töltse fel a kialakított, szegéllyel keretezett területet 7-10cm vastagságban apró szemű murvával, zúzott kővel, majd enyhén locsolja fel a területet, és lehetőség szerint tömörítse, stabilizálja az alapot egy döngölőbéka segítségével.
4. Ezután terítse ki a geotextilt, ha szükséges illessze össze a széleket, megfelelő átfedéssel, és vágja méretre azt.
5. Terítse ki a műfüvet, mindig ügyelve a megfelelő szálirányra. (A teraszról nézve bele kell látni a műfű szálaiba.) Amennyiben szükséges az egyes műfű tekercseket egymáshoz illesztnie, használjon a gyári öntapadós illesztő szalagot. (Ez megfelelő minőségű.)
6. Vágja össze a széleket, a szegély vonalát követve. Óvatosan, egy vágókés segítségével, a műfű hátoldalán kezdve a vágást úgy, hogy nem vágja át a tűzéseket, igazítsa a szegélyhez a műfüvet.
7. A szélek stabilizálásához használjon ún. műfű rögzítő tüskét. (Érdemes 15cm-ként lerögzíteni, enyhén lekalapálva azt.)
8. Amennyiben tökéletes végeredményt szeretne, végezhet homokfúvást, ami plusz stabilitást ad a műfű szálaknak. Az anyagszükséglet kb.6kg/m². Oszlassa szét a homokot, amíg az teljesen el nem tűnik a felületről egy műanyag sörtéjű seprűvel, és végül száliránnyal ellentétesen seperje fel a műfüvet.

Ezek után már nincs más hátra, csak élveznie kell az egységes, szép zöld műfű pázsit által nyújtott látványt, és azt, hogy innentől kezdve más teendője nincs.

Nézzon szét web shopunkon, és válassza az Önnek megfelelő minőségű műfüvet!

Bármely kérdés esetén várjuk jelentkezését!

sarayszonyegek.hu



sarayszonyegek.hu

+3630-283-8737 / +3630-382-2246

info@sarayszonyegek.hu